



## Programar Canais:

**Mode** seguido de **Prog Inputs**

Escolher canal (**Scroll,Enter**)

Escolher “polarity” (**Scroll, Enter**)

Mudar Polaridade para negativo (**Scroll**)

**Enter**

**Scroll** até “EXIT”; **Enter**

## Programar tempo de aquisicao:

**Mode** seguido de **Prog Presets**

Escolher “StdA timer” (**scroll,Enter**)

Ajustar o tempo com as setas

**Enter**

**Scroll** até “EXIT”; **Enter**

## Escolher variável a visualizar:

**CH SEL** correspondente ao mostrador

## Contar ou parar contagem:

**Count/Stop**